

Вакуумные флаконы. Инструкция по использованию



В качестве упаковки для косметических продуктов используются немецкие вакуумные флаконы. Такие флаконы – гарантия гигиеничности и сохранности.

Содержимое флакона защищено от окисления, потому что воздух не проникает внутрь. Кроме того, такая упаковка позволяет максимально без остатка использовать косметическое средство.

Дозатор оснащен клапаном и помпой, создающими во флаконе зону пониженного давления, в которую порционно поступает продукт.

В некоторых косметических продуктах носик дозатора уникальной системы Self-closing (самозакрывающийся). Такая система открывает стоппер при нажатии (белая прорезиненная крышка в носике флакона) и закрывает его после того, как вы отпускаете дозатор. Это позволяет избежать засыхания и порчи остатков продукта в стоппере дозатора.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВСКРЫВАЙТЕ СТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ СТОППЕР!

Иначе, к сожалению, восстановить его будет невозможно и флакон будет не рабочим. Вскрывая флакон, вы ломаете принцип вакуумной работы. Дозатор работает в одну сторону и не имеет трубки!

ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ ФЛАКОНА НЕОБХОДИМО ПРОКАЧАТЬ ДОЗАТОР 5-10 РАЗ. ИНОГДА ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШЕ ПРОКАЧИВАНИЙ.

Если вдруг вам попался прочный флакон: в этом случае встряхните его «вниз головой» как градусник, поставьте в этом же положении на стол и прокачайте снова. Это позволит сразу получить содержимое.

ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОГЛИ ПРОКАЧАТЬ ДОЗАТОР, ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПРОДАЖИ.

При самостоятельном вскрытии неработающего дозатора иголками, ножницами, зубочистками – Товар обмену не подлежит! Спасибо за Ваше понимание 😊